



Start 1306

SINGER Start 1306. Tipo: Macchina da cucire automatica, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di asola: 4 tempi. Tipo alimentazione: Meccanico. Accessori per macchina da cucire inclusi: Piedino Per Asole

Tipo Macchina da cucire automatica

Colore del prodotto Bianco

Tipo di asola 4 tempi

Numero di punti 6

Lunghezza del punto Variabile

Luce incorporata Si

Tipo di controllo Pulsanti, Leva

Infila ago automatico Si

Tensione del filo regolabile Si

Contenuto dell'imballo

Accessori per macchina da cucire inclusi Piedino Per Asole

Gestione energetica

Tipo alimentazione Meccanico